

安凯平台注意事项

1. 安凯 V200/V300/V330 + SSV6152/SSV6256/SSV6158 (sdio wifi)

- a. Wifi 驱动需要加 config_common.mak 里添加
ccflags-y += -DCONFIG_PLATFORM_SDIO_BLOCK_SIZE=512
- b. 主控端 sdio clk 需要持续产生。
客户需要找安凯主控提供下的 sdio clk 持续产生的 patch

2. 安凯 V200/V300+SSV6155/SSV6255 (usb wifi)

Wifi 驱动不用特殊修改。

3. 安凯 V330+ SSV6155/SSV6255 (usb wifi)

安凯主控原始的 usb 驱动，dma 有些问题导致吞吐打不起来。
需要找安凯提供解决 usb dma 兼容性的 ko，方可正常使用。